TAUREX 1-4 Axial



TAUREX 1-4 Axial

Spare part no.	TAURUS®-Type	Article no.	Designation
1	T1	143 4976	Nosepiece 17/18
		143 4994	Nosepiece 17/20
		143 5018	Nosepiece 17/22
	T2	143 4955	Nosepiece 17/24
		143 4973	Nosepiece 17/27
		143 4974	Nosepiece 17/29
		143 4975	Nosepiece 17/32
	T3, T4	143 4977	Nosepiece 17/36
		143 4999	Nosepiece 17/40
		143 4860	Nosepiece 17/45
2		143 6003	Steel head sleeve 4
3		144 6012	O-ring
4		143 6002	Jaw housing 4
5		143 5568	Jaws (3-part)
6	T1	143 5507	Jaw Pusher 1
	T2	143 5768	Jaw Pusher 2
	T3, T4	143 6000	Jaw Pusher 4
7		143 5999	Damping ring 4
8	T1	143 5509	Centre part 1
	T2	143 5769	Centre part 2
	T3, T4	143 6001	Centre part 4
9		146 3064	Spring
10		143 5863	Adapter
11	T1	143 5867	Adapter 1
	T2	143 5862	Adapter 2
	T3, T4	143 5868	Adapter 3
12		143 5856	Adapter
13		145 2757	Grip Axial, complete
14		143 6481	Release valve
15		144 6230	Screw connection
16		143 5857	Spacer
17	T1	143 5558	Nozzle tube 1
	T2	143 5764	Nozzle tube 2, long
	T3, T4	143 5886	Nozzle tube 3, long
18		145 2756	Stud bolt
19		145 0948	Tool head, assembled
20		144 6013	Oil screw plug
21		143 5612	Sealing ring M4
22		143 5629	O-ring
23		143 5628	Seal holder, complete
24		143 4227	O-ring
25		143 5630	Rod seal
26		143 5631	Draw bar
27		143 5632	Piston seal
28		143 5488	Supporting ring
29		143 5485	Piston seal
30		145 7746	Resetting piston, complete
31		143 5671	O-ring
32		143 5633	Piston seal
33		143 5635	Rod seal
34	T1	143 5852	Connecting piece 1
	T2, T3, T4	143 5765	Connecting piece 2/3
35		143 5519	O-ring
36		144 6167	Snap ring
37		143 5524	O-ring
38		143 5532	End cap
39		143 5853	Supporting ring
40		143 5842	Lock washer
41		143 5848	Screw connection
42		143 5767	Hose
43		143 5579	Foamed material tubes
44		144 5647	Protective hose
45		144 6017	Elbow union
46		144 6145	Elbow union
47		144 6146	Swivel
48		144 6132	Coding ring, green
49		144 6095	Screw connection
50		145 2759	Plug-in coupling
51		144 6093	Screw connection
52		144 6134	PU tube (0,16m)
		144 6134	PU tube (1,7m)

Spare part no.	TAURUS®-Type	Article no.	Designation
53		144 6133	Coding ring, red
54		144 5393	PA tube green (0,01m)
55		144 5395	PA tube red (0,01m)
56		144 6131	Sealing ring
57		144 6136	Hydraulic hose
58		144 6135	Protective hose
59	T1	151 3245	Hose connector
	T2, T3	151 3246	Hose connector
	T4	151 3247	Hose connector
60	T1, T2, T3	143 6093	Spacer tube
	T4	143 6102	Spacer tube 4
61		143 5486	O-ring
62		143 6092	Cylinder adapter
63		144 6130	Screw connection
64		143 5480	Flat gasket
65	T1	148 8025	Air cylinder 1, complete
	T2	148 8026	Air cylinder 2, complete
	T3	148 8027	Air cylinder 3, complete
	T4	148 8029	Air cylinder 4, complete
66		145 7750	Pressure relief valve
67		143 5484	O-ring
68	T1	151 5051	Silencer complete
	T2	145 7862	Silencer complete
	T3, T4	145 7956	Silencer complete
69		143 5667	Connecting nipple
70		144 6030	Sealing ring
71		143 5648	Spacer ring
72		143 5647	Rod seal
73		143 5651	Control piston
74		143 5675	Piston seal
75		143 5652	Piston housing
76		143 5688	O-ring
77	T1	144 6026	Stopper 1
	T2	144 6073	Stopper 2
	T3, T4	144 6100	Stopper 3
78		144 5773	Screw
79		143 5492	Alu nut
80	T1	143 5658	Piston seal
	T2, T3	143 5595	Piston seal
	T4	143 6007	Piston seal
81	T1	143 5657	Guide ring 1
	T2, T3	143 5825	Guide ring 2
	T4	143 6006	Guide ring 4
82	T1	143 5656	Piston seal
	T2, T3	143 5670	Piston seal
83	T1	145 7751	Air piston 1 complete
	T2	145 7860	Air piston 2 complete
	T3	145 7952	Air piston 3 complete
	T4	145 7994	Air piston 4 complete
84	T1	143 5660	O-ring
	T2	143 5834	O-ring
	T3, T4	143 5937	O-ring
85	T1	143 5659	Rod seal
86	T1	144 6027	Snap ring
	T2, T3, T4	144 6082	Snap ring
87	T1	143 5680	O-ring
	T2	143 5839	O-ring
	T3, T4	143 5927	O-ring
88	T1	145 7752	Cylinder 1 complete
	T2	145 7861	Cylinder 2 complete
	T3	145 7953	Cylinder 3 complete
	T4	145 7995	Cylinder 4 complete
89	T1	143 5508	Bottom 1
	T2	143 5761	Bottom 2
	T3, T4	143 5874	Bottom 3
90		143 5538	Holder
91		144 5630	Allen screw
92		145 0895	Holder
93		143 6915	Allen screw
94		143 3954	Cylinder pin
95		143 5855	Hanger
96		144 6092	Hexagon head screw
97		144 5342	Screw
98		144 5262	Nut
99		144 5996	Spring
100		144 5294	Hydraulic oil refill bottle 100ml